

پارس خزر

پلوپز اتوماتیک



RC-61TS  
RC-61TYAN  
RC-101TSN  
RC-101TYAN-N  
RC-181TSN  
RC-181TYAN-N  
RC-271TSN  
RC-271TYAN-N

Models:

RC-61TYAN

RC-61TS

RC-101TYAN-N

RC-101TSN

RC-181TYAN-N

RC-181TSN

RC-271TYAN-N

RC-271TSN

# پلويز اتوماتيك



مدل محصول		قطعات متشکله محصول	ردیف
۱۲-۸-۴ نفره	۲ نفره		
✓	✓	درب شیشه ای / درب استیل	۱
✓	✓	ظرف داخلی با روکش نچسب	۲
✓	✓	بدنه اصلی	۳
✓	✓	چراغ راهنمای پخت	۴
✓	✓	عقربه زمان سنج	۵
✓	✓	پیمانه مدرج	۶
✓	✓	اسفنج	۷
✓		سیم اتصال جدا شونده	۸

۱- ظرف داخلی پلوپز را با اسفنج بشویید و قسمت‌های بیرونی آن را کاملاً خشک نمایید.

۲- مقدار برنج مورد نیاز را با استفاده از پیمانۀ مدرج اندازه گرفته و شستشو دهید.

۳- برنج شسته را در ظرف داخلی پلوپز ریخته و پس از اضافه نمودن نمک و روغن، میزان آب مورد نیاز را مطابق جدول به آن اضافه نمایید (جدول فوق بعنوان راهنما بوده، لذا با توجه به سلیقه و نوع برنج می‌توانید در پیمانۀ آب تغییراتی صورت دهید.) چنانچه میزان روغن مصرفی افزایش یابد رنگ ته دیگ‌های معرفی شده به مراتب پررنگ‌تر می‌شود. قابل ذکر است در صورت عدم استفاده از روغن نیز قابلیت پخت برنج وجود دارد.

۴- ظرف داخلی پلوپز را در داخل بدنه اصلی قرار داده و مطمئن شوید که کاملاً در جای خود قرار گرفته باشد سپس درب پلوپز را روی آن قرار دهید.

۵- پلوپز را روی یک سطح صاف قرار دهید. سیم اتصال را به بدنه اصلی و پریز برق متصل نمایید.

۶- برای روشن کردن پلوپز و انتخاب ته دیگ مورد نظر به صورت زیر عمل نمایید:

- با چرخاندن عقربه زمان سنج در جهت عقربه‌های ساعت، نشانگر عقربه را روی یکی از علائم رنگ ته دیگ قرار دهید.

- چراغ راهنما روشن شده و پلوپز شروع به کار می‌نماید و پس از تبخیر آب چراغ راهنما شروع به خاموش و روشن شدن می‌نماید. پس از خاتمه زمان پخت چراغ راهنما بطور خودکار خاموش می‌گردد. رنگ ته دیگ بستگی به شماره‌ای دارد که انتخاب کرده‌اید زمینه انتخاب کمرنگ تا پررنگ برای شما وجود داشته و هر چه رنگ تیره‌تر باشد ته دیگ ضخیم‌تری خواهید داشت.

۷- بعد از خاتمه پخت دوشاخه را از پریز بیرون کشیده و سیم اتصال را از پلوپز خارج نمایید (در مدل‌هایی که سیم قابل جدا شدن می‌باشد.) پس از خارج نمودن ظرف داخلی پلوپز و برداشتن درپوش آن، سینی یا دیس یا هر ظرف مناسب دیگر را بر روی دهانه ظرف داخلی قرار دهید ظرف داخلی را بر روی دیس و ارونه کنید پلوی پخته شده به طور قالبی از ظرف جدا شده و روی دیس یا سینی قرار خواهد گرفت.



## نسبت پیمانه برنج و آب

مدل و ظرفیت محصول	تعداد پیمانه برنج	تعداد پیمانه آب + میزان آب اضافه بر حسب درجه پیمانه
مدل ۶۱ (۲ نفره)	۱	۶۰ + ۱
	۲	۱۰۰ + ۲
مدل ۱۰۱ (۴ نفره)	۱	۶۰ + ۱
	۲	۱۰۰ + ۲
	۳	۱۴۰ + ۳
	۴	۱۸۰ + ۴
مدل ۱۸۱ (۸ نفره)	۳	۱۴۰ + ۳
	۴	۱۸۰ + ۴
	۵	۰ + ۶
	۶	۲۰ + ۷
	۷	۴۰ + ۸
	۸	۴۰ + ۸~۹
مدل ۲۷۱ (۱۲ نفره)	۵	۰ + ۶
	۶	۲۰ + ۷
	۷	۴۰ + ۸
	۸	۴۰ + ۸~۹
	۹	۶۰ + ۱۰
	۱۰	۸۰ + ۱۱
	۱۱	۸۰ + ۱۲
	۱۲	۸۰ + ۱۳



## روش تمیز کردن

- ۱- بعد از هر بار استفاده ظرف داخلی را با استفاده از اسفنج نرم و پودر یا مایع پاک کننده تمیز نموده و از بکار بردن اشیاء سخت و سیم و اسکاچ جهت تمیز کردن ظرف داخلی اجتناب نمایید.
- ۲- سطح بیرونی بدنه پلوپز را با پارچه مرطوب و آغشته به مواد پاک کننده تمیز نموده و بلافاصله با پارچه دیگر کاملاً خشک نمایید.

## اقدامات احتیاطی

- ۱- توجه نمایید فرو بردن بدنه پلوپز در آب موجب آسیب دیدن قطعات و برق گرفتگی می گردد.
- ۲- همواره محل اتصال بدنه پلوپز به سیم اتصال را خشک و تمیز نگهدارید.
- ۳- سیم پلوپز بایستی مستقیماً به پریز برق متصل شود و از سیم های رابط که به وسایل برقی دیگر متصل هستند استفاده نشود.
- ۴- وجود هر گونه شیئی خارجی در داخل پلوپز باعث کم شدن تماس ظرف داخلی به بدنه پلوپز گردیده و عمل پخت را دچار اختلال خواهد کرد.
- ۵- پلوپز شما فقط برای پخت برنج طراحی شده است (با ظرف تفلون شده) از پختن سایر غذاها با پلوپز اجتناب نمایید. (بجز محصول آرام پز)
- ۶- به منظور جلوگیری از هر گونه آتش سوزی احتمالی، پلوپز را روی قالی، کف پوش، موکت و سایر وسایل قابل اشتعال قرار ندهید و بهتر است برای استفاده از آن محل خاص و مطمئنی در آشپزخانه در نظر گرفته شود.
- ۷- هنگامی که پلوپز خاموش است، سیم اتصال را با در دست گرفتن دوشاخه و پریز از پریز برق و بدنه (در محصولاتی که سیم جدا می شود) جدا نمایید، برای جدا کردن سیم اتصال از پریز برق و بدنه پلوپز از کشیدن سیم اجتناب نمایید.
- ۸- وجود هر گونه پارگی و حالت غیر معمول دیگر در سیم اتصال بسیار خطرناک است.
- ۹- در صورت افتادن پلوپز و یا وجود هر گونه نقص در کار آن با مراکز سرویس شرکت تماس حاصل نموده و از روشن کردن آن اجتناب نمایید.
- ۱۰- به منظور جلوگیری از بهم خوردن تنظیم پلوپز و ممانعت از هر گونه اشکال در کار آن اجازه ندهید افراد غیر مجاز صفحه کفی پلوپز را باز نموده و قطعات داخلی آن را دستکاری کنند.
- ۱۱- هرگز ظرف داخلی پلوپز را بر روی اجاق گاز یا داخل فر قرار ندهید زیرا باعث تغییر شکل آن و عدم کارایی مطلوب پلوپز خواهد شد.
- ۱۲- وجود هر گونه شی خارجی ولو بسیار کوچک بر روی سطح گرم شونده باعث کم شدن تماس ظرف داخلی با سطح گرم شونده شده و عمل پخت را دچار اختلال می نماید.
- ۱۳- به دلیل فرم خاص کف ظرف داخلی پلوپز جهت پخت مناسب از هر گونه تغییر شکل و وارد نمودن ضربه به آن خودداری نمایید.
- ۱۴- جهت جلوگیری از پخت نامناسب، قبل از هر بار استفاده کف بیرونی ظرف داخلی و روی صفحه گرم کننده را با یک تکه پارچه مرطوب تمیز نمایید.

## خریدار محترم

با تشکر از حسن انتخاب شما به اطلاع می رساند شرکت صنعتی پارس خزر با بیش از ربع قرن سابقه در ساخت لوازم خانگی برقی افتخار دارد که محصولات خود را با پیشرفته ترین روشهای کنترل کیفیت و قابل رقابت با محصولات خارجی مطابق با استانداردهای معتبر جهانی و استاندارد ملی ایران تولید و عرضه می نماید.

# پارس خزر

Quality for Life



کارخانه : رشت بلوار امام خمینی  
صندوق پستی : ۱۵۹۴ - ۴۱۶۳۵  
تلفن : ۰۳ - ۶۶۶۲۰۷۱ (۰۱۳۱)  
فاکس : ۰۳ - ۶۶۶۸۲۶۹ (۰۱۳۱)

دفتر مرکزی : تهران  
خیابان سپهبد قرنی پلاک ۴۵  
صندوق پستی : ۳۳۸۳ - ۱۵۸۱۵  
تلفن : ۰۷ - ۷۴۲۵۰۷۴۲۵ - ۶، ۸۸۲۳۱۴۲ - ۶، ۸۸۳۰۷۴۲۹  
فاکس : ۰۷ - ۷۴۲۹۰۸۸۳

www.ParsKhazar.com  
sales@ParsKhazar.com